Montageanleitung Modulares Experimentierpaket

Stückliste Seite 2-4

Anleitung Seite 5-10

3D-Ansicht	2D-Ansicht	Bezeichnung	Anzahl
Blechteile			
7.	× ::::	Arm 1	5
The same of the sa	× tabasan -	Arm 2	3
	PPO INSTANCE	Grundträger	1
		Grundplatte	2
		Greifarm A	1
5°54		Greifarm B	1
3 8 3		Greifergrundplatte	1

3D-Ansicht	2D-Ansicht	Bezeichnung	Anzahl
		Greiferverbreiterung	4
		Stifthalterung	1
		Verbindungswinkel	1
Verbindungselemente			
		DIN 7985 (H) - M3x8-H	60
		DIN 7985 (h) - M3x6-H	5
		DIN 934 - M3x0,5	60
		DIN 125 - A 3,2	10

3D-Ansicht	2D-Ansicht	Bezeichnung	Anzahl
		Gewindestange M3x14	5
Elektronik			
		Steuerungskasten	1
		Netzteil	1
Sonstiges			
		Servomotor (K-Power DM 1500)	5
	000	Servoscheibe	6
		Geflechtschlauch mit Klettverschluss	1 m
		Klettband	
		Schraubendreher PH1	1
		Schraubenschlüssel 5,5	1

1.	
	Die beiden Grundplatten werden durch zwei Schrauben und zwei Muttern verbunden.
2.	Der Grundträger wird mit zwei Servoscheiben und jeweils zwei Schrauben und zwei Muttern ausgestattet um zwei Möglichkeiten zum Aufbau des Roboters zu haben.
3.	Der Grundträger wird mit vier Schrauben und vier Muttern auf eine Seite der Grundplatten montiert.









